

## Configuration de la fonction beep de l'imprimante SGPR-200

Une fois l'imprimante branchée, ouvrez l'utilitaire Printer test V3.0C disponible sur notre site web dans l'onglet "Testeur"

1. Sélectionner le port
2. Le type d'imprimante
3. Renseigner le type de code, ici "Hex"
4. Entrez l'Hexadécimal correspondant à la fonction beep : 1F1B1F E0 13 141xx xx 03 + la terminaison souhaitée.

Par exemple si vous voulez que l'imprimante beep 3 fois après la sortie ticket, entrez :

1F1B1F E0 13 141 **3** 5 03

**3** étant le nombre de beep demandé

5 étant le temps d'intervalle entre chaque beep

5. Cliquez sur Print pour valider votre code Hexadécimal. L'imprimante bipera 2 fois pour confirmer votre envoi de code.

